

電源供給のアクセス参考例

1 車体の整備書等を参考に作業して下さい。
フロントのウインドシールドを取外します。



2 シールド下のカバーを外します。



3 写真のロックピンを外し、プラスチックパネルを分解して下さい。



4 写真のロックピンを外し、プラスチックパネルを分解して下さい。



5 写真のスペアターミナルを使用します。

